



Bilningsspett, tryckluftdrivet

- ▶ Atlas Copco TEX 09PE

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp avtryckaren. Vid nödläge, bryt tryckluftstillförseln.

Kontrollera före start

- ▶ Mejsel: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Rikta aldrig maskinen mot någon levande varelse vid anslutning av slangen.
- ▶ Ställ in lämpligt lufttryck.



Skyddsfunktioner

- ▶ Maskinen är avvibrerad med Atlas Copco H.A.P.S.

Användningsområde

- ▶ För medelhårt material som tegel och icke armerad betong.

Start

- ▶ Anslut tryckluftsslang, kontrollera att kopplingarna är rätt installerade. Starta verktyget med avtryckaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och gör systemet trycklöst före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte mejseln förrän den svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Håll fötterna från maskinen.
- ▶ Använd om möjligt punktutsug, annars luftrenare.
- ▶ Lämna aldrig maskinen med tryckluft kvar i slangen.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 93 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,2 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 2 tim 50 min
- ▶ Arbetstid gräns: ca 8 tim
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

Tekniska data

- ▶ Max arbetstryck: 7 bar
- ▶ Vikt: 10,5 kg

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Atlas Copco.